



BENNET

MODO DE COLOCACIÓN PARA PLACA SÍMIL MÁRMOL EN PVC

Preparación de la superficie a cubrir

La superficie a adherir las láminas de Tienda Bennet deben ser resistentes, estar limpias, secas y exentas de polvo y otras suciedades que pudieran perjudicar la adherencia. Se debe realizar una limpieza previa del dorso de la lámina con alcohol isopropílico y un trapo húmedo, al igual que la pared. Para conseguir una buena colocación la superficie debe estar muy bien alisada.

Herramientas



Cutter
trapezoidal



Adhesivo:
sellador poliuretánico



Martillo de
goma



Alcohol
isopropílico

Pasos a seguir

1. Coloque el cartucho de adhesivo en la pistola y realice una carga pareja a 1 cm de los extremos de la lámina, formando un rectángulo, y adentro dibuje líneas rectas cada 15 cm como lo demuestra la foto debajo.

2. Luego de colocar el adhesivo en la lámina, aplíquela al instante sobre la superficie deseada deslizándola a la posición final.

3. Con la ayuda de un martillo de goma realice impactos ligeros, de manera que la contracara de la placa se encuentre en contacto con toda la superficie de asentamiento.





BENNET

MODO DE COLOCACIÓN PARA PLACA SÍMIL MÁRMOL EN PVC

Cómo cortar la lámina

Marcar con un lápiz la línea de corte sobre la cara de la lámina (el dibujo) o bien con una regla de corte de aluminio. Pasar el cutter trapezoidal una vez para dejar marcada la línea de corte. Repetir esa misma pasada dos veces más hasta asegurarse un milímetro y medio de perforación.

Una vez hecho esto, apoyamos la lámina sobre una mesa, con la cara hacia arriba. Alineamos la línea de corte con el borde de la mesa (dejando al aire la otra parte). Una vez alineada, hacemos presión con la mano para quebrar la parte que sobresale de la mesa.

En caso de tener que cortar una parte pequeña, es mejor utilizar una pinza e ir quebrado de a poco a lo largo de la línea de corte.

Para lograr un ángulo de 45° en los bordes, se puede rebanar con un cutter, lijar o bien usar una amoladora.

